

	proSpar6X+ (6-polig, 6Volt)	proSparX HKZ 6-polig	proSparX HKZ 3-polig
Betriebsspannung			
Betriebsspannung 12V	✓	✓	
Betriebsspannung 6V			✓
Triggerung			
① Steuerung per Unterbrecher	✓	✓	✓
① Steuerung durch Lichtschranke	✓	✓	✓
① Hallgebereingang	✓	✓	✓
① Induktivgebereingang		✓	✓
① OT Geber	✓	✓	✓
① Frühgeber			✓
① Eingang invertierbar	✓	✓	✓
Eingänge, weitere			
① Unterdruckverstellung			○
Datenverarbeitung / Programmierung			
① Programmierbare Ausführung			✓
① Zündverteilung vollelektronisch			✓
① 2 Zündkurven umschaltbar			✓
① Drehzahlbegrenzer	✓	✓	✓
① Leerlaufstabilisierung			✓
① Anzeige- /Diagnosefunktion	✓	✓	✓
Schnittstellen			
① PC Schnittstelle	✓	✓	✓
Zündkurven auf PC speicherbar			✓
Parameter auf PC speicherbar	✓	✓	✓
① Datenaufzeichnung per PC	✓	✓	✓
① Schnittstelle für Datenlogger	✓	✓	✓
Ausgänge Zündung			
① 1 aktiver Ausgang, dynamische Zündverteil.	✓	✓	✓
① Drehzahlausgang		✓	✓
Steckverbindung			
① 6,3 mm FastOn Stecker	✓	✓	✓
Gehäuse			
ALU Gussgehäuse (3-polig)	✓		○
ALU Gussgehäuse (6-polig)		✓	○
ALU MKS Profilgehäuse (6-polig)			✓
Allgemeine Merkmale			
① Doppelfunkenzündung			✓
① Option L: Elektronik feuchtegeschützt	✓	✓	✓
Fehlerspeicher	✓	✓	✓

ⓘ Diagnose per PC	✓	✓	✓
ⓘ Gerätetemperaturüberwachung	✓	✓	✓
ⓘ Betriebsspannungsüberwachung	✓	✓	✓
Software			
ⓘ PC-Programm: AKI-SERVICE (deutsch)	✓	✓	✓
ⓘ PC-Programm: AKI-SparkView (deutsch)	○	○	○
Kabel / Kabelsätze			
ⓘ Kabelbaum auf offene Enden	Z	Z	Z
Info			
LED Anzeige für Trigger OT	✓	✓	✓
ⓘ PC-Softwareupdate ein Jahr kostenlos	✓	✓	✓
ⓘ Firmwareupdate ein Jahr kostenlos	✓	✓	✓
ⓘ 4750 Kennfeldknotenpunkte Abstufung 50 1/Min. Programmierung grafisch gestützt/unterstützt	✓	✓	✓
ⓘ max. 25.000 1/min	✓	✓	✓
ⓘ Log. Aufzeichnung ca. 2000 Stunden Statusanzeige per PC	✓	✓	✓
ⓘ Zündverstellung über Verteiler	✓	✓	✓
Zubehör			
ⓘ HKZ Hochleistungszündspule schwarz	Z	Z	Z
Kabelsatz für Unterbrecherbetrieb	Z	Z	Z
Kabelsatz für Lichtschrankenbetrieb	Z	Z	Z
Kabelsatz für Hallgeber	Z	Z	Z
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz	Z	Z	Z
ⓘ Programmierkabel 6V oder 12V	Z	Z	Z
ⓘ USB Programmierkabel 6V oder 12V	Z	Z	Z
ⓘ Lichtschranke mit Halter und Kabel	Z	Z	Z
ⓘ Flügelrad Standard 4 Zylinder	Z	Z	Z
ⓘ Flügelrad Standard 6 Zylinder	Z	Z	Z
ⓘ Flügelrad Sonderanfertigung	Z	Z	Z
ⓘ O-Fix Null-Grad-Versteller Komversion			Z
ⓘ Datenlogger extern	Z	Z	Z
+ proSparX HKZ 3-polig			
+ proSparX HKZ 6-polig			
+ proSpar6X+ (6-polig, 6Volt)			

Legende:

✓ Standardausstattung	ⓘ Beschreibung	+ Auf die Merkliste setzen
Z Als Zubehör erhältlich	⬇ Download verfügbar	- Aus der Merkliste entfernen
○ Als Option erhältlich		